

Manuel d'utilisation du chargeur de batterie BikersBest (meilleur motard) 6 V 12 V/300 mA

(Type 50121_Ver1)

1.0 Préconisation d'utilisation du chargeur BikersBest

1.1 uniquement pour batteries 6 V, +12 V .

EX. Batteries moto, batteries de voiture, tondeuses à gazon.

Attention: Ne jamais utiliser pour recharger des piles ou accu non rechargeable!

Assurez-vous impérativement que les batteries sont chargées uniquement dans des endroits bien aérés (risque d'explosion par le gaz explosif). Le processus de charge et de sécurité! Avant utilisation et protection de la personne.

1.2 Attention protégez le chargeur de l'humidité et des éclaboussures.

1.3 Contrôlez que le chargeur fonctionne bien ne chauffe et n'émet pas de bruit important!

2.0 Spécifications :

La tension de charge : 6 +12 V

Courant de charge: 300 mA

La tension du secteur: 230 V/50 Hz

Puissance: environ 6 VA

Batterie: Plomb-acide, 12 V

Protection: IP 20

Classe de protection: II

Élément fusible: protection contre les surcharges, les inversions de polarité et les courts-circuits.

Élément fusible construit comme: auto-réinitialisation fusible électronique (intégré dans l'appareil)

Charge: W courbe, à avoir: les temps de charge dans le tableau du chapitre 6.2

3.0 A contrôler avant la mise en charge de la batterie.

1.3 Lors de la charge il faut impérativement que la batterie soit débranchée du circuit électrique du véhicule.

Attention: l'acide de batterie est très corrosif. Projection d'acide sur la peau ou les vêtements, se laver immédiatement à l'eau savonneuse et rincer abondamment avec de l'eau claire. En cas de projection d'acide dans l'œil se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau claire et consulter immédiatement un médecin.

2.3 Vérifier le niveau du liquide de batterie, si nécessaire faite le niveau avec de l'eau distillée.

Le niveau de liquide doit être d'environ 1 cm au-dessus des plaques de batterie.

Pour les batteries sans entretien rappelez-vous à la notice d'utilisation du fabricant de la batterie et vérifiez les temps de charge qu'il préconise.

4.0 Utilisation du chargeur BIKERBEST.

4.1 Vérifiez à nouveau que votre batterie soit en 6V ou 12V et que ce soit une batterie plomb acide.

4.2 Régler le sélecteur de tension au dos des chargeurs BikerBest sur la Tension de votre batterie (6V pour les batteries 6Volt et 12V pour les batteries 12Volt).

4.3 Connectez la pince rouge sur la borne plus (+) de la batterie, la pince noir sur la borne négative (-) de la batterie en respectant cet ordre.

4.4 Après avoir connecté les pinces sur les bornes de votre batterie, branchez le chargeur sur une prise d'alimentation 220 V/50 Hz.

4.5 Après le chargement, débranchez le chargeur de la prise d'alimentation 220V/50Hz. Puis débranchez en respectant impérativement cet ordre, la pince noir de la borne moins (-) et la pince rouge de la borne plus (+) de la batterie.

5.0 Spécificités du chargeur Bikerbest.

5.1 Lors d'une surcharge la sécurité interne du chargeur fait diminuer extrêmes le courant de charge. Le voyant lumineux sur la face inférieure s'allume.

Remède : Débranchez le chargeur de la prise secteur 220v/50hz pendant une minute et rebranchez le.

Ce phénomène peut se produire lors de recharge de batterie de grosse capacité et complètement déchargée et cette opération peut être reproduite plusieurs fois.

5.2 Si vous inversez la polarité la sécurité interne du chargeur va faire baisser extrêmement le courant de charge et le voyant lumineux va s'allumer.

Remède : débranchez une des pinces du chargeur de la batterie et débranchez le chargeur de la prise secteur 220V/50hz pendant une minute puis rebranchez à nouveau.

5.3 Si un court-circuit se produit entre les deux pinces du chargeur la sécurité interne fait baisser extrêmement le courant de charge. L'indicateur lumineux sur le chargeur s'allume.

Remède : débranchez une des pinces du chargeur de la batterie et débranchez le chargeur de la prise secteur 220V/50hz pendant une minute puis rebranchez à nouveau.

6.0 Charge de la batterie

Attention : Le chargeur bikerbest ne se coupe pas automatiquement quand la charge est finie. Après le temps de charge vous devez déconnecter le chargeur de la batterie comme décrit dans le paragraphe 4.4.

6.1 Contrôle de la charge des batteries.

Le temps de charge dépend de la capacité de la batterie. Ceci peut être déterminé avec un densimètre en mesurant la densité de l'acide.

Attention: l'acide de batterie est très corrosif, les valeurs des densités d'acide:

1,28 batterie chargée

1,21 Batterie à moitié chargée

1,14 batterie déchargée

6.2 Temps de charge pour les batteries complètement déchargées.

Batterie 12 V	
2..Ah	8 h
5 Ah.	20 h
9 Ah	36 h
12 Ah	48 h
14 Ah	56 h

Ref : 50121

Réserve de modifications techniques (à partir de 17/03/2004)

Le fabricant ainsi que ces distributeurs ne pourront être responsable des dégâts occasionnés lors d'une mauvaise utilisation du chargeur BikerBest.